

# Wetter Multifunktions – LCD - Uhr

## FEATURES:

Mess-Temperaturbereich: 0 - 50°C (32 bis 122°F)  
Messebereich Feuchtigkeit: 20% - 99%  
Auflösung: 0,1 °C / °F  
Anzeige: max. / min. Temperatur und Luftfeuchtigkeit  
Kalender: Jahresanzeige 2001 - 2099

## Benutzung:

Drücken Sie "MODE"-Taste einmal, um den Kalender anzuzeigen  
Drücken Sie "MODE"-Taste zweimal, um die Alarmzeit anzuzeigen

## EINSTELLEN DER ZEIT

Drücken und halten Sie "MODE"-Taste länger als 3 Sekunden, um die Zeiteinstellung zu gelangen.  
Die Ziffern für die Stundenanzeige blinken und man kann diese mit der Taste "UP" oder "DOWN"-Taste nun einstellen.  
Drücken Sie "MODE"-Taste:  
Die Ziffern für die Minutenanzeige blinken und man kann diese mit der Taste "UP" oder "DOWN"-Taste nun einstellen.

## EINSTELLEN DER ALARMFUNKTION

Drücken Sie "MODE"-Taste zweimal, um die Weckzeit anzuzeigen  
Danach drücken und halten Sie die "MODE"-Taste länger als 3 Sekunden, um in den Alarmeinstellmodus zu gelangen.  
Die Ziffern für die Stundenanzeige blinken und können nun mit der Taste "UP" oder "DOWN"-Taste eingestellt werden.  
Drücken Sie "MODE"-Taste: Die Ziffern für die Minutenanzeige blinken und können nun mit der Taste "UP" oder "DOWN"-Taste eingestellt werden.

## Einstellen des Kalenders

Drücken Sie "MODE"-Taste einmal, um die Ansicht Kalender zu erhalten.  
Danach drücken und halten Sie die "MODE"-Taste länger als 3 Sekunden, um auf die Kalender-Einstellung zu gelangen.  
Die Jahresziffern blinken nun und können mit der Taste "UP" oder "DOWN"-Taste eingestellt werden. Drücken Sie "MODE"-Taste:  
Die Monatsziffern blinken nun und können mit der Taste "UP" oder "DOWN"-Taste eingestellt werden. Drücken Sie "MODE"-Taste:  
Die Datumsziffern blinken nun und können mit der Taste "UP" oder "DOWN"-Taste eingestellt werden.

## ALARM ON/OFF

Drücken Sie "UP"-Taste zum Einschalten (Glocke wird angezeigt) oder auszuschalten (Glocke verschwindet)

## MAX / MIN

Drücken Sie die "MAX / MIN"-Taste einmal, um MAX Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Drücken Sie die "MAX / MIN"-Taste erneut, um MIN Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

## 12/24 Format Stunde

Drücken und halten Sie "UP"-Taste länger als 3 Sekunden auf 12 oder 24 Format Stundenformat zu wechseln.

## Format der Temperaturanzeige

Drücken Sie die "DOWN"-Taste einmal, um zwischen °C / °F Anzeige zu wechseln.

## SCHLUMMERFUNKTION / LIGHT

Während des Alarms drücken sie "SNZ" oder "LIGHT"-Taste, um den Alarm zu stoppen und die Schlummerfunktion zu aktivieren (Glocke blinkt bei 1 Hz), 8 Minuten später ertönt der Alarm erneut (Dauer 2 Minuten).  
Drücken Sie die "SNZ" oder "LIGHT"-Taste um die Lichtfunktion zu aktivieren.

**Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.**